

Manuale d'uso

Lavatrice

Consigli

- Separate il bucato in base al tipo (cotone, sintetico, delicati, lana, ecc.)
- Separate i capi colorati da quelli bianchi.
- Ancora separate i tessuti scuri; quest'ultimi possono contenere colorante in eccesso e devono essere lavati separatamente diverse volte.

Istruzioni

1. Inserite il bucato senza eccedere nel carico, così da garantire un lavaggio efficace e preservare il corretto funzionamento dell'elettrodomestico.
2. Aggiungete il detergente nell'apposito scomparto.
3. Selezionate il programma, scegliete il ciclo più adatto in base al tipo di capi da lavare.
4. Evitate lavaggi ad alte temperature per indumenti delicati o particolarmente sensibili.
5. Una volta avviato il ciclo, attendete il completamento del lavaggio prima di aprire l'oblò.
6. Lasciare per qualche minuto lo sportello leggermente aperto, così da favorire l'aerazione interna.