

Manuale d'uso

Piastra ad Induzione

Istruzioni

1. Posizionate una pentola o una padella idonea per induzione sulla zona di cottura.
2. Accendete la piastra tramite il comando dedicato (tasto ON/OFF).
3. Selezionate la zona di cottura e regolate la potenza (Premere "+" o "-").
4. Il riscaldamento è rapido: iniziate con potenza media ed aumentate solo se necessario se non avete mai usato una piastra a induzione.
5. Posizionate la pentola al centro della zona di cottura.
6. Non lasciate oggetti metallici o utensili non idonei sul piano.
7. Spegnete sempre la piastra dopo l'uso. Assicuratevi che il display mostri "0", e poi mostri "H".
8. Attenzione al calore residuo.

Pulizia

1. Attendete fino a quando l'apparecchio è completamente raffreddato.
2. Pulite la piastra al termine di ogni utilizzo.
3. Non pulite l'apparecchio con idropulitrici, getti d'acqua e/o detersivi acidi o corrosivi che possono danneggiarne la superficie.
4. Non utilizzate utensili, spazzole o altri strumenti che possano graffiare o rovinare la superficie.

Materiali compatibili

Utensili non idonei

- Acciaio inossidabile con fondo in alluminio
- Alluminio puro
- Bronzo

- Ceramica e maiolica
- Rame senza base magnetica
- Vetro

Utensili idonei

- Ghisa (smaltata o naturale)
- Acciaio inox magnetico
- Ferro
- Multistrato con disco ferromagnetico

Piastra ad induzione